

BLASTER Hand

— MAIN BLASTER —

ENERGIE PNEUMATIQUE • PNEUMATIC ENERGY

HAND BLASTER
BLASTERHAND
MANO BLASTER

139

Pièces / Parts
Teile / Stukken
Elementos
Pezzi




8+




A1 – Tub de 80 cm
A2 – Suport pentru incheietura mainii
A3 – Compartiment munitie de rezerva
A4 / A10 / A11 / A12 / A18 / B7 – Componente pentru cilindrul de aer
A5 – Cureaua
A6 – Tunuri
A7 – Munitie
A8 – Ulei (nu manipulati uleiul in acelasi timp cu tunul)
A9 – Pista Blaster
A13 / A14 / A15 / A16 / A17 – Componente pentru piston
B1 / B3 – Mod Precizie
B2 – Maner
B4 – Conector
B5 / B6 – Suport Stanga (L) si Dreapta (R)
B8 / B9 / B10 / B11 – Arcuri
B12 – Spuma cu adeziv
B13 – Suruburi
B14 – Tija mica
B15 / B16 / B17 – Garnituri

SUNT NECESARE INSTRUMENTE SUPLIMENTARE:



CLESTE




SURUBELNITA








FOARFECA















Roagă un adult să taie bine toate elementele de fixare înainte de a asambla piesele.








DETASATI LA NEVOIE









20

E

D

21

PARTEA PLATA IN SUS

CU FATA IN SUS

A10

22

A10

GLISEAZA A12 IN A10

1

2

B11

A12

24

INTOARCE

180°

23

B13

x4

90°

26

B15




1





2

3

LOCALIZEAZA GAURA



25






INAINTE DE A TRECE LA
PASUL 31 EFECTUATI
TESTUL DE MAI JOS!

TEST
A




VERIFICA INSTALAREA PISTONULUI:

1. Introdu E4 în orificiul pistonului.
 2. Așează pârghia E10 sub E4.
 3. Apăsă maneta pentru a ridica pistonul.
- Repetă acest pas de două ori.






Dacă pistonul se ridică ușor și se eliberează singur, treci la testul B.



Dacă pistonul nu se mișcă, repeta pașii de la 21 la 23 și roagă un adult să verifice ansamblul.


**TEST
B**




POZITIONAREA CILINDRULUI

1. Asează B7 în fantă.
2. Glisează.
3. Așa ar trebui să arate fanta cilindrului. Odată ce cilindrul este în poziție, lăsa piesa B7 deoparte; o vei folosi pentru pasul 34. Acum poti incepe pasul 31.


31




32




33



INTOARCE PIESA F6
PENTRU A TE ASIGURA CA
PIESA E14 NU CADE



34



35 x3

A6

D6

D7

ATENTIE!

36 x3

C6

F8

37 x3

E13

E13

1

2

38

G5

G2

VEDERE LATERALA

39

E16

F7

APASA

click!

40








i

i


i

J


ROTESTE PENTRU A ORIENTA TUNURILE



ATENȚIE LA DIRECȚIA DE MONTARE




48




49


ATENȚIE LA DIRECȚIA DE MONTARE





50






51




52




53




54




ÎNAINTE





DUPĂ







VEDERE DE SUS




**ALINIEAZĂ TOATE
GĂURILE ÎNAINTE DE A
INTRODUCE COMPLET E4**




59

ROTESTE PÂNĂ CÂND LINIA ESTE
PERFECT VERTICALĂ





LINIA TREBUIE ALINIATA CORECT




60

GLISEAZA




INTOARCE

61





62

ROTESTE PÂNĂ CÂND LINIA ESTE PERFECT VERTICALĂ




63






ACESTE DOUA PARTI
TREBUIE ALINEATE
CORECT.

64





B13

x3




65



GLISEAZA





PARTILE TREBUIE SA SE ATINGA UNA
PE CEALALTA



66




67




INAINTE





DUPA



68





69





GLISEAZA

click!








70







72




71







76




77



ATENTIE SA NU
INDOI TUBUL!




AER COMPRIMAT






Aerul este peste tot în jurul nostru și este invizibil. Prin urmare, aerul se află și în interiorul cilindrului blasterului tău manual. Când apesi pe trăgaci (A), cilindrul se mișcă înapoi și atrage aer.

Mecanismul eliberează apoi pistonul (B), care comprimă aerul și îl fortează prin tuburi spre tunuri. Cilindrul va reveni apoi la poziția de pornire și poți trage din nou.




CUM FUNCTIONEAZA?

1. Incarca munitia împingând-o complet înăuntru.
2. Apăsă cele două butoane violet și apoi glisează înainte sau înapoi pentru a regla poziția.




3. Ține mânerul, apoi introdu cureaua prin buclă și strânge folosind Velcro.

3




Apăsă pe trăgaci pentru a trage.
Țintește folosind micul obiectiv
situat în partea de sus a cilindrilor.




Utilizează ca ținte obiecte de uz casnic, cum ar fi
sticle, conserve, jucării mici etc. Nu folosi obiecte
fragile.

Ținte în mișcare: decupează
ținte din carton așa cum arată
în imaginea alăturată.

Atașează o bucată de pai la
fiecare țintă folosind bandă
adezivă. Trece o bucată de
sfoară prin paie. Atașează
sfoara de tocul ușii (ușa fiind
deschisă). Acum poți viza ținte
în mișcare.



Nu îndrepta niciodată spre ochii sau fața unei persoane (sau a animalelor de companie).



CUM REZOLVI ANUMITE PROBLEME?

Scanează codurile QR pentru a viziona videoclipurile ajutatoare.

Munitia nu se lansează!



Cilindrul nu revine la poziția sa?



Jucaria ramane blocată în Modul Precizie.





RETROUVEZ-NOUS SUR
FIND US ON

Buki France



AVERTISMENT: Doar pentru copiii de peste 8 ani.

AVERTISMENT: Interzis copiilor sub 3 ani. Contine piese mici ce pot fi inghitite. Pericol de sufocare!

ATENTIE! A se utiliza sub directa supraveghere a unui adult. Contine obiecte si margini ascutite.

PASTRATI AMBALAJUL PENTRU CONSULTARI ULTERIOARE!

Culorile si continutul pot varia usor de la o jucarie la alta.

Distribuit de:

BUKI France

22 rue du 33ème Mobiles - 72000 Le Mans -

FRANCE Tél: +33 1 46 65 09 92

E-mail : daniellevy@bezeqint.net

www.bukifrance.com

